

# BEDIENUNGSANLEITUNG SPARTAN SERIE STAR-Modus Pivot Bolt

## ALLGEMEINES

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zeichencode (Zahlen und/oder Buchstaben). Der Managercode ab Werk lautet 1 2 3 4 5 6. Es kann ein zweiter Öffnungscode (Benutzercode) programmiert werden. Jeder Tastendruck wird durch ein LED-Signal und einen Signalton bestätigt - wenn dieser aktiviert ist.

## FUNKTIONEN

- Managercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern, den Benutzercode programmieren/löschen/sperren/entsperren.
- Benutzercode kann Schloss öffnen/eigenen Code ändern.

## EINGABE

- Alle Schlosscodes bestehen aus sechs Zahlen und/oder Buchstaben.
- Zwischen jeder Eingabe dürfen nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen, sonst wird die Eingabe zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen.
- **BEIM ÄNDERN BZW. PRÜFEN DER CODES MUSS DIE TRESORTÜR IMMER GEÖFFNET SEIN!!!**

## FALSCHEINGABE

- Bei falscher Eingabe, drücken Sie die Taste **\*** zweimal oder warten Sie 10 Sekunden und beginnen Sie erneut mit Ihrer Eingabe.
- Sollten Sie fünf falsche Eingaben tätigen, wird das Schloss für 3 Minuten gesperrt.

## SICHERHEIT

- Alle Codes sind sicher aufzubewahren.
- Verwenden Sie keine persönlichen Daten für Ihren Code.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## INBETRIEBNAHME

### 1. ÖFFNEN DES TRESORS

1. Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein und drücken dann **#**, drehen Sie den Tresorgriff innerhalb von 5 Sekunden eine Viertelumdrehung nach rechts.

### 2. SCHLIESSEN DES TRESORS

1. Tresortür schließen und den Tresorgriff eine Viertelumdrehung zurück drehen. Schloss sichert automatisch. Es erfolgt ein zweifacher Signalton.

### 3. MANAGERCODE ÄNDERN

#### 3A. BENUTZERCODE ÄNDERN

(BENUTZER MUSS VORAB DURCH MANAGER ZUGELASSEN WERDEN - SIEHE 4.)

## FÜHREN SIE DIESE ÄNDERUNG IMMER BEI GEÖFFNETER TÜR DURCH!

1. Drücken Sie **2 2 \***
2. Geben Sie Ihren AKTUELLEN 6-stelligen Code ein
3. Drücken Sie **#** (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Geben Sie Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
5. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Geben Sie erneut Ihren NEUEN gewünschten 6-stelligen Code ein
7. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 4. BENUTZERCODE PROGRAMMIEREN (DIENT ALS ZUSÄTZLICHER CODE )

KANN JEDERZEIT DURCH DEN MANAGER GESPERRT/GELÖSCHT WERDEN

1. Drücken Sie **7 4 \***
2. 6-stelligen Managercode **1 2 3 4 5 6**
3. Drücken Sie **#** (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie **1 #** (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Geben Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode ein
6. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)
7. Wiederholen Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Benutzercode
8. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 5. BENUTZERCODE SPERREN

1. Drücken Sie **5 5 \***
2. 6-stelligen Managercode **1 2 3 4 5 6**
3. Drücken Sie **#** (es ertönt zweimal ein Signalton)

### 6. BENUTZERCODE ENTSPERREN

1. Drücken Sie **5 5 \***
2. 6-stelligen Managercode **1 2 3 4 5 6**
3. Drücken Sie **#** (es ertönt viermal ein Signalton)

### 7. BENUTZERCODE LÖSCHEN

1. Drücken Sie **7 4 \***
2. 6-stelligen Managercode **1 2 3 4 5 6**
3. Drücken Sie **#** (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Drücken Sie **1 #** (es ertönt dreimal ein Signalton)
5. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)
6. Drücken Sie **#** (es ertönt dreimal ein Signalton)

### 8. BATTERIE PRÜFEN

1. Drücken Sie **8 9 \***  
1 mal Piepton = Batteriestatus niedrig  
2 mal Piepton = Batteriestatus OK

### 9. BATTERIEWECHSEL / LED EINSCHALTEN



### 10. HINWEIS

Wenn Sie eine Taste drücken und zwei lange Signaltöne hören, dann ist das Schloss gesperrt. Drücken Sie mindestens **3 Minuten** lang keine Taste und versuchen Sie es erneut.

### ZUSÄTZLICHE OPTIONEN - TASTATURSIGNAL EIN- /AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie **7 8 \***
2. 6-stelligen Managercode **1 2 3 4 5 6**
3. Drücken Sie **#** (es ertönt fünfmal ein Signalton)
4. Zum Ausschalten **0 #** 3x ein Signalton **0 #** 3x ein Signalton
5. Zum Einschalten **1 #** 3x ein Signalton **1 #** 3x ein Signalton

# USER MANUAL SPARTAN SERIE STAR-Modus Pivot Bolt

## GERNAERAL NOTES

All operating codes consist of six characters (digits and / or letters).

The factory set manager code is 1 2 3 4 5 6.

When a keypad button is pressed, the LED will light momentarily. If the keypad beeper is turned on, it will beep at the same time as the LED flashes.

## FEATURES

- The manager code can open the lock/change own code / program, delete, lock & unlock the user code.
- The user code can open the lock / change own code.

## ENTRY

- All lock codes consist of six numbers and / or letters.
- If you pause more than 10 seconds between button presses, the lock will reset, and you will have to start again.
- ALWAYS LEAVE THE SAFE DOOR OPEN WHEN CHANGING AND CHECKING CODES!

## WRONG ENTRY

- If you make a mistake during code entry, press **\*** twice or simply wait 10 seconds for the lock to clear, then begin again.
- If five incorrect codes are entered in a row, the lock will enter a three-minute penalty period during which it will not accept input.

## SECURITY

- All codes must be kept safe
- Personal data should not be used in creating a code.
- Please contact your dealer for questions and problems

## OPERATING INSTRUCTIONS

### 1. OPENING THE SAFE

1. Enter your 6-digit code, then press **#**, turn the safe grip a quarter turn right within 5 seconds.

### 2. CLOSING THE SAFE

1. Close the safe door and turn the safe grip a quarter turn back. The lock secures automatically. A double beep takes place.

### 3. CHANGE MANAGER CODE

#### 3A. CHANGE USER CODE

(USERS HAVE TO BE APPROVED BY MANAGERS IN ADVANCE – SEE 4.)

ALWAYS PERFORM WITH DOOR OPEN!

1. Press **2 2 \***
2. Enter your current 6-digit-code
3. Press **#** (signal tone will beep five times)
4. Enter your NEW 6-digit-code
5. Press **#** (signal tone will beep three times)
6. Enter your NEW 6-digit-code AGAIN
7. Press **#** (signal tone will beep three times)

CAN BE LOCKED/DELETED BY MANGER AT ANYTIME

1. Press **7 4 \***
2. 6-digit manager code **1 2 3 4 5 6**
3. Press **#** (signal tone will beep five times)
4. Press **1 #** (signal tone will beep three times)
5. Enter your desired 6-digit user code
6. Press **#** (signal tone will beep three times)
7. Enter your desired 6-digit user code AGAIN
8. Press **#** (signal tone will beep three times)

### 5. DISABLE USER CODE

1. Press **5 5 \***
2. 6-digit manager code **1 2 3 4 5 6**
3. Press **#** (signal tone will beep two times)

### 6. ENABLE USER CODE

1. Press **5 5 \***
2. 6-digit manager code **1 2 3 4 5 6**
3. Press **#** (signal tone will beep four times)

### 7. DELETE USER CODE

1. Press **7 4 \***
2. 6-digit manager code **1 2 3 4 5 6**
3. Press **#** (signal tone will beep five times)
4. Press **1 #** (signal tone will beep three times)
5. Press **#** (signal tone will beep three times)
6. Press **#** (signal tone will beep three times)

### 8. BATTERY CHECK

1. Press **8 9 \***  
1 beep = battery weak  
2 beeps = battery good

### 9. BATTERY CHANGE



### 10. NOTE

If you press any button and hear two long beeps, the lock is indicating that it is in penalty time. Do not press any buttons for at least 3 minutes, then try your code again.

### ADDITIONAL OPTIONS – KEYPAD SIGNAL ON/OFF

1. Press **7 8 \***
2. 6-digit manager code **1 2 3 4 5 6**
3. Press **#** (signal tone will beep five times)
4. Turn off: press **0 #** 3 x signal tone **0 #** 3 x signal tone
5. Turn on: press **1 #** 3x signal tone **1 #** 3x signal tone